

# LAMP®

## ステーのロック解除方法 How to unlock the stay

グリップを▷印方向に止まるまでスライドし、ロックを解除してください。  
To unlock, slide the grip in the direction of the▷ arrow all the way until it stops.

### ⚠ 注意 Caution

ロック解除時、強風や扉の自重（上開き・上蓋の場合）により扉が急に閉まることがありますので、扉を支えながら行ってください。  
When unlocking, hold the door to prevent it from suddenly shutting due to wind gusts or its own weight (for flap door).

