


LAMP® FD80-H 戸袋対応 専用部品と不要部品

 **Caution**


トリガー用溝
groove



FD80-H 戸袋対応上レール
(Pocket Door Type RAIL)

戸袋用上レール専用部品 (別売) を使用
します。

Parts to be used for pocket door.



トリガー (戸先用)
(Front trigger)

トリガー (戸尻用)
(Pocket trigger)

デュアルソフトクローザーに同梱の
下記部品は使用しません。

These parts packed in dual soft closer are not needed.



NOT NEEDED

