
ストッパーヒンジ HG-MA95型 操作方法 **Operating instructions**

操作方法 HOW TO OPERATE

【一時的なストッパー解除 To temporarily open the lock】


レバーを押している間だけストッパーが解除されます。 While the lever is pressed down, the lock will be released.



【継続的なストッパー解除 To leave the lock open】

「カチッ!」と音が鳴るまで、レバーを引くとストッパー を解除した状態が維持されます。

Pull the lever until there is a "click" noise. The lock will stav released.



使用上の注意 CAUTION

・2 本 1 セットでご使用下さい。(レバータイプ + レバータイプ 、 レバータイプ + フリータイプ) Use in pairs. (Example: lever + lever type, lever + non-lever type)

SUGATSUNE スガツネ工業

お問い合わせ:03(3864)1122

月~金 9:00~ 17:30 (休日・夏期休業等は除く)

2018.10 1260-2

SUGATSUNE KOGYO CO..LTD Tokyo, JAPAN

Manufacturer of **LAMP** brand Products Phone: +81 (0)3 3866 2260 E-mail:export@sugatsune.co.jp