

# LAMP<sup>®</sup>

## ステーのロック解除方法 How to unlock the stay

グリップを矢印方向に止まるまでスライドし、ロックを解除してください。

To unlock, slide the grip in the direction of the arrow all the way until it stops.

### ⚠ 注意 Caution

ロック解除時、強風等により急に扉が閉まることがあります。ご注意ください。

Be careful as the door may shut suddenly due to wind gusts.

